



## Wskazówki dotyczące timera kontroli jakości

A+

Zielona lampka  
świecąca światłem  
ciągłym:



Użyj produktu 1 gdy pan jest pusty, naciśnij **przycisk**.



Żółta lampka  
świecąca światłem  
ciągłym:



Użyj zielonego produktu 1

Zielona lampka  
miga:



Kontynuuj używanie produktu 1 Produkt prawidłowy, wkrótce upłynie termin jego ważności.

Żółta lampka miga:



Kontynuuj używanie zielonego produktu 1 Produkt prawidłowy, wkrótce upłynie termin jego ważności.

Czerwona lampka  
miga:



Upłynął termin ważności produktu. Wyrzucić produkt, **naciśnij przycisk** i zarejestruj jako strata.



Czerwona lampka  
świeci światłem  
ciągłym:



Należy przygotować produkt. Zapoznaj się z ilościami zalecanymi przez system Kitchen Minder™.

Lampki są wyłączone:



W danej chwili nie są potrzebne dodatkowe produkty

**\*Zawsze naciskaj przycisk timera kontroli jakości, gdy produkt żywnościowy jest umieszczany w urządzeniu PHU i/lub ostatni patty jest wyjmowany z pan urządzenia PHU.**